



Инструкция


ВНИМАНИЕ!!! ИНСТРУКЦИЯ В РАЗРАБОТКЕ

КОНТРОЛЛЕР АВТОМАТИЧЕСКОЙ
УМНОЙ ПОДСВЕТКИ ЛЕСТНИЦЫ

LX-24WM rev1.0

Luxstep.ru

ОБЩАЯ СТАНДАРТНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ КОНТРОЛЛЕРА LX-24WM rev1.0



Подключение к интерфейсу контроллера

1. Перейдите в настройки вашего смартфона
2. Выберите раздел Wi-Fi
3. Подключитесь к сети "Luxstep-xxxxxx" вместо "х" будет отображаться серийный номер устройства
4. После подключения к сети интерфейс загрузится автоматически
5. Если после подключения к сети контроллера интерфейс не загружается (Запустите любой браузер "Chrome, Safari и другие" введите в поисковой строке 192.168.4.1 и нажмите ввод)